ABAX

RFID

2

RFID-Läsare

INSTALLATION

RFID - Förare

- RFID-läsaren är kopplat samman med GPS-enheten som är monterat i körjournalen.
- En förutsättning för detta är att "rätt" läsare är kopplad till "rätt körjournal"
- Montering av RFID-läsare görs på under 1 minut I 5 enkla steg

Installation

1

Rengör platsen där RFID-enheten ska placeras.

2

Ta bort pappret på baksidan av kardborren på RFID enheten.

3



Fäst läsaren

4

Sätt i laddkabeln

5

Kolla att uppkopplingen är OK - Håll in X, blå och grönt ljus ska visas

A

Installationsguide - Video

2

RFID-läsare

FÖRARE



Dagligt bruk

När enheten är monterat och uppkopplad mot GPS-enheten så kan föraren logga sig på.

Håll kort/blipp över läsaren tills du hör ett pip och det gröna lyset syns – du är nu inloggad på bilen.

För att logga ut, klicka på X till det röda lyset syns. Du är nu utloggad.